

Do zmiany ustawień wewnętrznych drukarki stosuje się program SETUP.EXE dostarczany do drukarki na dyskietce razem ze sterownikami Windows.

• Aby zmienić ustawienia drukarki, należy

1. Uruchomić ponownie komputer w trybie MS-DOS.
2. Uruchomić program SETUP dostarczony na dyskietce razem z drukarką.
3. Wybierając kolejne pozycje Menu, zmienić ustawienia kolejnych parametrów.
4. Zmienione ustawienia następnie wysłać do drukarki (klawisz F10).

Program pozwala także na zapisanie bieżących ustawień drukarki na dysk do osobnego pliku, oraz odczytanie wcześniej zapisanych i wysłanie ich do drukarki.

• Aby przystosować drukarkę do wydruku kuponów

1. Skopiuj program SETUP.EXE do folderu na dysku twardym lub na dyskietkę startową z systemem operacyjnym MS-DOS.
2. Uruchom ponownie komputer w trybie MS-DOS (odpowiednia opcja w okienku zamykania systemu Windows), lub uruchom ponownie komputer z dyskietki startowej.
3. Będąc w trybie wiersza poleceń wydaj polecenie SETUP uruchamiające program z właściwego folderu lub z dyskietki.
4. Skonfiguruj wszystkie parametry wg załączonego schematu.
5. Wyślij ustawienia do drukarki – polecenie F10=SEND TO PRINTER. Lampki na drukarce powinny mignąć i powinna ruszyć się lekko głowica drukarki, co da-je pewność, że dane zostały przyjęte przez drukarkę.
6. Zamknij program (klawisz ESC).

Uwaga! Program Setup można uruchomić w oknie Windows lub w oknie wiersza poleceń podczas działania Windows, ale program nie nawiąże połączenia z drukarką, gdyż system operacyjny przejmuje kontrolę nad portem równoległym, do którego jest podłączona drukarka. Sprawia to szczególnie kłopot w systemach Windows NT, 2000 lub XP, gdzie nie ma trybu MS-DOS ani nie ma możliwości utworzenia dyskietki startowej. Należy wtedy zdobyć lub pożyczyć taką dyskietkę i na czas ustawienia drukarki uruchomić z niej system MS-DOS. W tabeli na stronie 10 podano ustawienia drukarki zmienione w programie Setup dla wydruku kuponów. Czcionką pogrubioną zaznaczono ustawienia wymagane dla mMedica. Jeżeli chcemy wykonać ręcznie konfigurację drukarki na podstawie tabeli, to po systemie menu poruszamy się klawiszami strzałek a ustawienia (Setting) zmieniamy klawiszem ENTER.

Tabela 2. Ustawienia wewnętrzne drukarki Panasonic KX-P2130

Menu	Item – parametr	Setting – ustawienie
PRINT STYLE	FONT	DRAFT
PRINT STYLE	PITCH	10 CPI
EMULATION		EPSON
PAGE/FORMAT	LINE / INCH	6 LPI
PAGE/FORMAT	PAGE LENGTH	8 inch
PAGE/FORMAT	TOP MARGIN	0.00 inch
PAGE/FORMAT	BOTTOM MARGIN	0.00 inch
PAGE/FORMAT	LEFT MARGIN	0 column
PAGE/FORMAT	RIGHT MARGIN	80 column
PAGE/FORMAT	CTR PRINthead	40 column
PRINT MODE	GRAPHIC DIRECTION	BI DIRECTION
PRINT MODE	TEXT DIRECTION	BI DIRECTION
TEXT ENHANCEMENT	BOLD	OFF
TEXT ENHANCEMENT	DOUBLE HIGH	OFF
TEXT ENHANCEMENT	DOUBLE STRIKE	OFF
TEXT ENHANCEMENT	DOUBLE WIDE	OFF
TEXT ENHANCEMENT	ITALICS	OFF

TEXT ENHANCEMENT	OUTLINE	OFF
TEXT ENHANCEMENT	SHADOW	OFF
TEXT ENHANCEMENT	ZERO FONT	NORMAL
CHARACTER SET	COUNTRY	U.S.A.
CHARACTER SET	CHARACTER SET	GRAPHIC 2
CHARACTER SET	CODE PAGE	PC852
INSTALL	AGM/IBM	OFF
INSTALL	AUTO CR/IBM	OFF
INSTALL	AUTO LF	OFF
INSTALL	AUTO LOADING	ON
INSTALL	PAPER OUT DETECT	ON
INSTALL	SUPER QUIET MODE	OFF
INSTALL	TEAR OFF	AUTO
INSTALL	CSF MODE(OPTION)	OFF
INSTALL	DOWNLOAD	OFF
INSTALL	COLOUR	BLACK
INSTALL	AUTO ON LINE	ON
INSTALL	DATA LENGTH	8 BITS
T.O.F. SETTING	TRACTOR	0 inch
T.O.F. SETTING	FRICITION (Single sheet)	0 inch
T.O.F. SETTING	CUT SHEET FEEDER (Built-in & Option)	0 inch

Zmienione ustawienia należy wysłać do drukarki (klawisz F10 – polecenie SEND TO PRINTER). Można je też zapisać na dyskietkę (klawisz F3 – polecenie SAVE TO DISK).